

ÖAMTC E-Notladestellen

Burgenland

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
Stützpunkt Eisenstadt Mattersburger Straße West 34 7000 Eisenstadt	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 02682 620 35	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
Stützpunkt Mattersburg Felixstraße 7210 Mattersburg	Mo - Fr: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 02626 624 21	Not- und Zwischenladung Typ 2 (16A / 22kW): max. 3 Stunden

Kärnten

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
Landesclubzentrale Klagenfurt Alois Schader Straße 11 9020 Klagenfurt	Mo - So: 07:00 - 19:00 Tel.: 0463 32 523	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
Stützpunkt Villach Gewerbezeile 1 9500 Villach	Mo - Fr: 07:30 - 19:00 Sa: 08:00 - 12:00 Tel.: 04242 34200	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
Stützpunkt Spittal / Drau Villacherstraße 115 9800 Spittal / Drau	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 09:00 - 13:00 Tel.: 04762 40 20	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
Stützpunkt Hermagor Obervellach 94 9640 Hermagor	Mo - Fr: 07:30 - 18:00 Sa: 08:00 - 12:00 Tel.: 04282 27 95	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
Stützpunkt Feldkirchen Helga-Perkonig-Straße 3 9560 Feldkirchen	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 12:00 Tel.: 04276 57 35	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
Stützpunkt St. Veit / Glan Henry Dunant Straße 3 9300 St. Veit / Glan	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 12:00 Tel.: 04212 25 97	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
Stützpunkt Völkermarkt Klagenfurter Straße 54 9100 Völkermarkt	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 12:00 Tel.: 04232 23 88	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
Stützpunkt Wolfsberg Klagenfurter Straße 21 9400 Wolfsberg	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 09:00 - 13:00 Tel.: 04352 527 90	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden

ÖAMTC

Baumgasse 129
1030 Wien
+43 1 711 99
ZVR 730335108
DVR 0048801
UID ATU36821301

Nothilfe Tag & Nacht:
Pannenhilfe ☎120

Schutzbrief-Nothilfe:
+43 1 25 120 00

Information & Beratung:
0810 120 120



MEMBER OF



E-Smart Stecker/Ladekabel passt nicht bei jeder Ladesäule

Stand: Dezember 2020
Erstellt von K&M-TTS

ÖAMTC E-Notladestellen

Niederösterreich

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
Stützpunkt Brunn am Gebirge Johann-Steinböckstraße 9 2345 Brunn / Gebirge	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 02236 326 32	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
Stützpunkt St. Pölten Schulze-Delitzsch-Straße 3 3100 St. Pölten	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 07:00 - 18:00 Tel.: 02742 735 68	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (32A / 22kW): max. 1 Stunde
Stützpunkt Amstetten Oiden 111 3300 Amstetten	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 07:00 - 18:00 Tel.: 07472 625 27	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
Stützpunkt Gänserndorf Haidlisse 8 2230 Gänserndorf	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 02282 81 22	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 1 Stunde
Stützpunkt Mistelbach Industrieparkstraße 11 2130 Mistelbach	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 02572 2635	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (32A / 11kW): max. 1 Stunde
Stützpunkt Bruck an der Leitha Eco-Plus-Park 1.Straße 1 2460 Bruck an der Leitha	Mo - Fr: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Tel.: 02162 63232	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 3 Stunden
ÖAMTC Donaupark-Campingplatz Tulln Donaugelände 76 3430 Tulln	Tel.: 02272 65200	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden

ÖAMTC

Baumgasse 129
1030 Wien
+43 1 711 99
ZVR 730335108
DVR 0048801
UID ATU36821301

Nothilfe Tag & Nacht:
Pannenhilfe ☎120

Schutzbrief-Nothilfe:
+43 1 25 120 00

Information & Beratung:
0810 120 120



Oberösterreich (für Notladung muss der Fahrzeugbesitzer das Kabel mitnehmen)

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
Stützpunkt Linz Wankmüllerhofstraße 60 4021 Linz	Mo - Fr: 07:00 - 19:00 Sa: 08:00 - 12:00 Tel.: 0732 33 33	Anbieter Linz AG: 2xTyp2 (16A / 11 kW): Tarife der Linz AG 2xSchuko (16A / 3,6 kW): Tarife der Linz AG Notladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 1 Stunde
Stützpunkt Mattighofen Salzburger Straße 25a 5230 Mattighofen	Mo - Fr: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Tel.: 07742 6444	Nur Notladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 1 Stunde
Stützpunkt Perg Kramelsbergstraße 1 4320 Perg	Mo - Fr: 08:00 - 17:00 Tel.: 07262 584 95	Nur Notladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 1 Stunde
Stützpunkt Micheldorf R. Burgholzerstraße 3 4563 Micheldorf	Mo - Fr: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Tel.: 07582 61010	Nur Notladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 1 Stunde
Stützpunkt Braunau Auf der Haiden 105 5280 Braunau am Inn	Mo - Fr: 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Tel.: 07722 83150	Nur Notladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 1 Stunde



www.oeamtc.at



E-Smart Stecker/Ladekabel passt nicht bei jeder Ladesäule

Stand: Dezember 2020
Erstellt von K&M-TTS

ÖAMTC E-Notladestellen

Oberösterreich (Fortsetzung) (für Notladung muss der Fahrzeugbesitzer das Kabel mitnehmen)

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
Stützpunkt Mondsee Warte am See 27 5311 Innerschwand am Mondsee	Mo - Fr: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Tel.: 06232 6833	Nur Notladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 1 Stunde
Stützpunkt Vöcklabruck Kopernikus Straße 3 4840 Vöcklabruck	Mo - Fr: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Tel.: 07672 24555	Nur Notladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 1 Stunde
Stützpunkt Wels Linzer Straße 220 4600 Wels	Mo - Fr: 07:30 - 18:00 Tel.: 07242 41255	Nur Notladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 1 Stunde

Salzburg

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
Stützpunkt Salzburg Alpenstraße 102 - 104 5020 Salzburg	Mo - Fr: 07:30 - 18:00 Sa: 09:00 - 13:00 Tel.: 0662 639 99 0	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden

Steiermark

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
Stützpunkt Bad Radkersburg Halbenrainerstraße 28 8490 Bad Radkersburg	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Tel.: 0316 5040	Not- und Zwischenladung 4x Typ 2 (32A / 22 kW): max. 3 Stunden
Stützpunkt Graz Alte Poststraße 161 8020 Graz	Mo - Fr: 07:30 - 18:00 Sa: 09:00 - 13:00 Tel.: 0316 5040	Not- und Zwischenladung 2x Typ 2 (32A / 22 kW): max. 3 Stunden 2x Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden

Tirol

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
Stützpunkt Innsbruck Andechsstraße 81 6020 Innsbruck	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 09:00 - 13:00 Tel.: 0512 3320 0	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden

ÖAMTC

Baumgasse 129
1030 Wien
+43 1 711 99
ZVR 730335108
DVR 0048801
UID ATU36821301

Nothilfe Tag & Nacht:
Pannenhilfe ☎120

Schutzbrief-Nothilfe:
+43 1 25 120 00

Information & Beratung:
0810 120 120



MEMBER OF



www.oeamtc.at



E-Smart Stecker/Ladekabel passt nicht bei jeder Ladesäule

Stand: Dezember 2020
Erstellt von K&M-TTS

ÖAMTC E-Notladestellen

Vorarlberg

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
Stützpunkt Bürs Herrenau 8 6706 Bürs	Mo - Fr: 08:00 - 17:30 Sa: 09:00 - 12:00 Tel.: 05572 232 32 0	Vlotte Public, Intercharge (www.intercharge.eu) Zugänglich 24h am Tag: 2x Typ2 (32A / 22 kW): Tarife der Vlotte
Stützpunkt Dornbirn Untere Roßmähder 2 6850 Dornbirn	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 09:00 - 12:00 Tel.: 05572 232 32 0	Vlotte Public, Intercharge (www.intercharge.eu) Zugänglich 24h am Tag: 2x Typ2 (32A / 22 kW): Tarife der Vlotte
Stützpunkt Hard Rheinstraße 11 6971 Hard	Mo - Fr: 08:00 - 17:30 Sa: 09:00 - 12:00 Tel.: 05572 232 32 0	Vlotte Public, Intercharge (www.intercharge.eu) Zugang Park & Charge 2x Typ2 (32A / 22 kW): Tarife der Vlotte
Stützpunkt Rankweil Autobahn - Feldkirch Nord, Langgasse 120 6830 Rankweil	Mo - Fr: 08:00 - 17:30 Sa: 09:00 - 12:00 Tel.: 05574 761 95 0	Vlotte Public, Intercharge (www.intercharge.eu) Zugänglich 24h am Tag: 2x DC (125A / 50 kW): Tarife der Vlotte 2x Typ2 (32A / 22 kW): Tarife der Vlotte

Wien

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
Stützpunkt Pasettistraße Pasettistraße 96 – 98 1020 Wien	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 01 332 11 02	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden

ÖAMTC

Baumgasse 129
1030 Wien
+43 1 711 99
ZVR 730335108
DVR 0048801
UID ATU36821301

Nothilfe Tag & Nacht:
Pannenhilfe ☎120

Schutzbrief-Nothilfe:
+43 1 25 120 00

Information & Beratung:
0810 120 120



MEMBER OF



E-Smart Stecker/Ladekabel passt nicht bei jeder Ladesäule

Stand: Dezember 2020
Erstellt von K&M-TTS