

Hagelschutzgarage

Neu: **8 mm**
Materialstärke



Anwendung

1. Schmutz und Staub vom Fahrzeug entfernen
2. Fahrzeug nicht in nassem Zustand abdecken
3. Hagelschutzgarage richtig auf das Dach oder Kofferraum legen (richtige Ausrichtung siehe Nähetiketten an den kurzen Seiten)
4. Hinteren Gummizug unter der hinteren Stoßstange anbringen
5. Hagelschutzgarage über das Fahrzeug ausbreiten
6. Vorderen Gummizug unter der vorderen Stoßstange anbringen
7. Hagelschutzgarage fest und straff verspannen, bei starkem Wind zusätzliche Gurte verwenden

Hinweise

Bei Anwendung der Hagelschutzgarage auf einem verschmutzten Fahrzeug können Kratzspuren nicht ausgeschlossen werden.

Die Hagelschutzgarage vollständig trocken in der Tasche verstauen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Die Hagelschutzgarage nicht mit heißen Teilen des Fahrzeuges (Auspuff, Bremsen oder Räder) in Kontakt bringen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Die Hagelschutzgarage nicht sofort auf einem neu lackierten Fahrzeug verwenden, um Lackveränderungen zu vermeiden.

Bei dauerhafter Anwendung der Hagelschutzgarage auf einem nassen Fahrzeug kann verstärkte Rostbildung oder Korrosion entstehen. Wir empfehlen die Hagelschutzgarage nur bei Bedarf zu verwenden, um Ihre Lebensdauer zu verlängern.

Bei richtiger, oben genannter Anwendung, schützt die Hagelschutzgarage zuverlässig das Fahrzeug vor Hagelschäden bis Hagelkörner der Kategorie 2, ein 100%iger Schutz kann jedoch nicht gewährleistet werden.

Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder durch unsachgemäße Anwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Rückverpacken der Hagelschutzgarage

1. Die Hagelschutzgarage auflegen und **das dünne Material** sowie **die Seitenteile** nach innen legen



2. Einmal mittig auf der langen Seite zusammenlegen



3. Das obere und untere Drittel der langen Seite nach innen klappen



- 3.1 Das obere Drittel der langen Seite nach innen klappen



- 3.2 Das untere Drittel der langen Seite nach innen klappen



4. Die linke Seite zur Mitte hin 2 x zusammenlegen



5. Die rechte Seite zur Mitte hin 2 x zusammenlegen



6. Mittig zusammenlegen, mit beiliegendem Gurt verzurren und in die Tasche verpacken



Hergestellt für ÖAMTC
Importeur: www.3dpro.at

