

# ÖAMTC E-Ladestellen

## Burgenland

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
<b>Stützpunkt Eisenstadt</b> Mattersburger Straße West 34 7000 Eisenstadt	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 02682 620 35	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Mattersburg</b> Felixstraße 7210 Mattersburg	Mo - Fr: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 02626 624 21	Not- und Zwischenladung Typ 2 (16A / 22kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Neusiedl am See</b> Rot Kreuz Gasse 29 7100 Neusiedl / See	Mo - Fr: 07:00 - 12:00 und Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 02167 81 81	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden

## Kärnten

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
<b>Landesclubzentrale Klagenfurt</b> Alois Schader Straße 11 9020 Klagenfurt	Mo - So: 07:00 - 19:00 Tel.: 0463 32 523	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Villach</b> Gewerbezeile 1 9500 Villach	Mo - Fr: 07:30 - 19:00 Sa: 08:00 - 12:00 Tel.: 04242 34200	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Spittal / Drau</b> Villacherstraße 115 9800 Spittal / Drau	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 09:00 - 13:00 Tel.: 04762 40 20	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Hermagor</b> Obervellach 94 9640 Hermagor	Mo - Fr: 07:30 - 18:00 Sa: 08:00 - 12:00 Tel.: 04282 27 95	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Feldkirchen</b> Flurweg 6 9560 Feldkirchen	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 12:00 Tel.: 04276 57 35	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt St. Veit / Glan</b> Henry Dunant Straße 3 9300 St. Veit / Glan	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 12:00 Tel.: 04212 25 97	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Völkermarkt</b> Klagenfurter Straße 54 9100 Völkermarkt	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 12:00 Tel.: 04232 23 88	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Wolfsberg</b> Klagenfurter Straße 21 9400 Wolfsberg	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 09:00 - 13:00 Tel.: 04352 527 90	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden

ÖAMTC  
Baumgasse 129  
1030 Wien  
+43 1 711 99  
ZVR 730335108  
DVR 0048801  
UID ATU36821301

Nothilfe Tag & Nacht:  
Pannenhilfe ☎ 120

Schutzbrief-Nothilfe:  
+43 1 25 120 00

Information & Beratung:  
0810 120 120



www.oamtc.at



\* ÖAMTC eKompetenzstandorte mit speziellen  
Dienstleistungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge

E-Smart Stecker/Ladekabel passt nicht bei jeder Ladesäule

Stand: November 2019

Erstellt von KM-TTS

## Niederösterreich

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
<b>Stützpunkt Brunn am Gebirge</b> Johann-Steinböckstraße 9 2345 Brunn / Gebirge	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 02236 326 32	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Baden *</b> Zubringerstraße 99 2512 Tribuswinkel	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 02252 523 75	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11 kW): max. 1 Stunde
<b>Stützpunkt St. Pölten *</b> Schulze-Delitzsch-Straße 3 3100 St. Pölten	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 07:00 - 18:00 Tel.: 02742 735 68	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (32A / 22kW): max. 1 Stunde
<b>Stützpunkt Amstetten</b> Oiden 111 3300 Amstetten	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 07:00 - 18:00 Tel.: 07472 625 27	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Wiener Neustadt</b> Neunkirchner Allee 200 2700 Wr. Neustadt	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 02622 245 48	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Horn</b> Pragerstraße 46a 3580 Horn	Mo - Fr: 07:00 - 12:00 13:00 - 18:00 Tel.: 02982/2500	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 1 Stunde
<b>Stützpunkt Gänserndorf</b> Haidlisse 8 2230 Gänserndorf	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 02282 81 22	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 1 Stunde
<b>Stützpunkt Mistelbach</b> Industrieparkstraße 11 2130 Mistelbach	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 02572 2635	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (32A / 11kW): max. 1 Stunde
<b>Stützpunkt Krems</b> Bertschingerstraße 1 3500 Krems	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 07:00 - 18:00 Tel.: 02732 82982	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 1 Stunde
<b>Stützpunkt Bruck an der Leitha</b> Eco-Plus-Park 1. Straße 1 2460 Bruck an der Leitha	Mo - Fr: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Tel.: 02162 63232	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (16A / 11kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Schwechat</b> Mannswörtherstraße 26 2320 Schwechat	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 01 70 77 277	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden Typ 2 (32A / 22kW): max. 1 Stunde
<b>ÖAMTC Donaupark-Campingplatz Tulln</b> Donaugelände 76 3430 Tulln	Tel.: 02272 65200	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt St. Valentin *</b> Rathausstraße 1 4300 St. Valentin	Mo - Fr: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Tel.: 07435 53113	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden 2x Typ 2 (16A / 22kW): max. 1 Stunde

ÖAMTC  
Baumgasse 129  
1030 Wien  
+43 1 711 99  
ZVR 730335108  
DVR 0048801  
UID ATU36821301

Nothilfe Tag & Nacht:  
Pannenhilfe ☎ 120

Schutzbrief-Nothilfe:  
+43 1 25 120 00

Information & Beratung:  
0810 120 120



\* ÖAMTC eKompetenzstandorte mit speziellen Dienstleistungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge

E-Smart Stecker/Ladekabel passt nicht bei jeder Ladesäule

Stand: November 2019

Erstellt von KM-TTS

# ÖAMTC E-Ladestellen

## Oberösterreich

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
<b>Stützpunkt Linz *</b> Wankmüllerhofstraße 60 4021 Linz	Mo - Fr: 07:00 - 19:00 Sa: 08:00 - 12:00 Tel.: 0732 33 33	Anbieter Linz AG: 2xTyp2 (16A / 11 kW): Tarife der Linz AG 2xSchuko (16A / 3,6 kW): Tarife der Linz AG
<b>Stützpunkt Freistadt</b> Galgenau 45 4240 Freistadt	Mo - Fr: 08:00 - 17:00 Tel.: 07942 771 20	Nur Notladung Typ 2 (16A / 11kW): max. 3 Stunden nur im Notfall
<b>Stützpunkt Perg</b> Kramelsbergstraße 1 4320 Perg	Mo - Fr: 08:00 - 17:00 Tel.: 07262 584 95	Nur Notladung Typ 2 (16A / 11kW): max. 3 Stunden nur im Notfall
<b>Stützpunkt Rohrbach</b> Gewerbeallee 31 4150 Rohrbach	Mo - Fr: 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Tel.: 07289 87 42	Nur Notladung Typ 2 (16A / 11kW): max. 3 Stunden nur im Notfall
<b>Stützpunkt Gmunden</b> Leitenstraße 24 4812 Pinsdorf	Mo - Fr: 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Tel.: 07612 712 11	Nur Notladung Typ 2 (16A / 11kW): max. 3 Stunden nur im Notfall
<b>Stützpunkt Bad Ischl</b> Salzburger Straße 84 4820 Bad Ischl	Mo - Fr: 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Tel.: 06132 230 90	Nur Notladung Typ 2 (16A / 11kW): max. 3 Stunden nur im Notfall
<b>Stützpunkt Urfahr</b> Freistädterstraße 399 4040 Linz	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Tel.: 0732 244245	Nur Notladung Typ 2 (16A / 11kW): max. 3 Stunden nur im Notfall

## Salzburg

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
<b>Stützpunkt Salzburg</b> Alpenstraße 102 - 104 5020 Salzburg	Mo - Fr: 07:30 - 18:00 Sa: 09:00 - 13:00 Tel.: 0662 639 99 0	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden

## Steiermark

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
<b>Stützpunkt Graz</b> Alte Poststraße 161 8020 Graz	Mo - Fr: 07:30 - 18:00 Sa: 09:00 - 13:00 Tel.: 0316 5040	Not- und Zwischenladung 2x Typ 2 (32A / 22 kW): max. 3 Stunden 2x Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden

ÖAMTC  
Baumgasse 129  
1030 Wien  
+43 1 711 99  
ZVR 730335108  
DVR 0048801  
UID ATU36821301

Nothilfe Tag & Nacht:  
Pannenhilfe ☎ 120

Schutzbrief-Nothilfe:  
+43 1 25 120 00

Information & Beratung:  
0810 120 120



www.oamtc.at



\* ÖAMTC eKompetenzstandorte mit speziellen Dienstleistungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge

E-Smart Stecker/Ladekabel passt nicht bei jeder Ladesäule

Stand: November 2019

Erstellt von KM-TTS

# ÖAMTC E-Ladestellen

## Tirol

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
<b>Stützpunkt Innsbruck</b> Andechsstraße 81 6020 Innsbruck	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 09:00 - 13:00 Tel.: 0512 3320 0	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden

## Vorarlberg

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
<b>Stützpunkt Bürs</b> Herrnau 8 6706 Bürs	Mo - Fr: 08:00 - 17:30 Sa: 09:00 - 12:00 Tel.: 05572 232 32 0	Vlotte Public, Intercharge (www.intercharge.eu) Zugänglich 24h am Tag: 2xTyp2 (32A / 22 kW): max. 4 Stunden
<b>Stützpunkt Dornbirn</b> Untere Roßmähder 2 6850 Dornbirn	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 09:00 - 12:00 Tel.: 05572 232 32 0	Vlotte Public, Intercharge (www.intercharge.eu) Zugänglich 24h am Tag: 2xTyp2 (32A / 22 kW): max. 4 Stunden
<b>Stützpunkt Hard</b> Rheinstraße 11 6971 Hard	Mo - Fr: 08:00 - 17:30 Sa: 09:00 - 12:00 Tel.: 05572 232 32 0	Zugang Park & Charge 2xTyp1 (16A / 11 kW): max. 4 Stunden
<b>Stützpunkt Rankweil</b> Autobahn - Feldkirch Nord, Langgasse 120 6830 Rankweil	Mo - Fr: 08:00 - 17:30 Sa: 09:00 - 12:00 Tel.: 05574 761 95 0	Vlotte Public, Intercharge (www.intercharge.eu) Zugänglich 24h am Tag: 1xChadamo (125A / 50 kW): max. 4 Stunden 2xTyp2 (32A / 22 kW): max. 4 Stunden

## Wien

Standort	Öffnungszeiten / Info	Anmerkung
<b>Stützpunkt Floridsdorf</b> Shuttleworthstraße 8 1210 Wien	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 01 294 41 41 0	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Donaustadt*</b> Franz Fellner Gasse 1 1220 Wien	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 01 25096 0	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Erdberg*</b> Baumgasse 129 1030 Wien	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 01 711 99 0	Not- und Zwischenladung 4x Typ 2 (32A / 22 kW): max. 3 Stunden
<b>Cityshop Schuberting (Kurzparkzone beachten!)</b> Schuberting 1 – 3 1010 Wien	Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Sa: 09:00 - 13:00 Tel.: 01 71199 10200	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden
<b>Stützpunkt Pasettistraße</b> Pasettistraße 96 – 98 1020 Wien	Mo - Fr: 07:00 - 18:00 Sa: 08:00 - 14:00 Tel.: 01 332 11 02	Not- und Zwischenladung Schuko (16A / 3,6 kW): max. 3 Stunden

ÖAMTC  
Baumgasse 129  
1030 Wien  
+43 1 711 99  
ZVR 730335108  
DVR 0048801  
UID ATU36821301

Nothilfe Tag & Nacht:  
Pannenhilfe ☎ 120

Schutzbrief-Nothilfe:  
+43 1 25 120 00

Information & Beratung:  
0810 120 120



\* ÖAMTC eKompetenzstandorte mit speziellen  
Dienstleistungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Stand: November 2019

E-Smart Stecker/Ladekabel passt nicht bei jeder Ladesäule

Erstellt von KM-TTS



www.oeamtc.at